

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С LCD-ТЕЛЕВИЗОРОМ

1. Телевизор предназначен для просмотра учебных мультимедийных презентаций, видеолекций и научно-популярных фильмов.
2. Для включения телевизора нажмите кнопку питания, которая расположена справа внизу на задней панели телевизора.
3. Перед использованием встроенных динамиков убедитесь, что вы не причините неудобства окружающим. Устанавливайте уровень громкости не выше среднего.
4. Для подключения ноутбука и других устройств используйте кабель HDMI, обеспечивающий наилучшее качество изображения и звука. Пульт ДУ и переходник VGA-HDMI находятся у библиотекаря. Выберите устройство:
 - a. Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ.
 - b. Выберите устройство из списка, затем нажмите **OK**.
5. Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG. Для воспроизведения мультимедийных файлов с USB-накопителя:
 - a. Подключите устройство к USB-разъему телевизора, который расположен слева внизу на задней панели телевизора.
 - b. Нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ, выберите **[USB]**, нажмите **OK**.
 - c. Для управления используйте **Кнопки воспроизведения** на пульте ДУ.
6. По завершении работы выключите телевизор.